

## ВНИМАНИЕ


# ПРОЧТИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

- Собирать изделие должны только взрослые. Держать подальше от детей.
- Нельзя сидеть на светильнике.
- Держать подальше от открытого огня. Нельзя погружать в воду.
- Нельзя замыкать аккумуляторы накоротко. Использовать только аккумуляторы типа «АА»
- Нельзя использовать обычные батарейки - они могут лопнуть.
- Не следует устанавливать светильник на склонах или в тени.
- Нельзя выбрасывать светильник вместе с обычным бытовым мусором или сжигать - аккумуляторы могут протечь или взорваться.

# ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

### ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ


№	Наименование	КОЛ-ВО
1	Солнечный светильник	1 шт.
2	Верхняя трубка	1 шт.
3	Кольшечек	1 шт.
4	Нижняя трубка	1 шт.



### УСТАНОВКА

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Светильник работает наилучшим образом, если он установлен на ярком солнце, а не в тени, под деревьями или в других местах, где на него не попадают солнечные лучи. Рекомендуемые места установки: вдоль дорожек, по краю дворику, рядом со ступеньками и у въездов на территорию.

1. Отвинтите и снимите нижнюю крышку солнечного светильника. (См. Рис. 1)
2. Включите светильник. (См. Рис. 2)
3. Поставьте на место нижнюю крышку.
4. Соедините вместе нижнюю и верхнюю трубки. (См. Рис. 3)
5. Подсоедините трубки к светильнику. (См. Рис. 4)



6. Воткните колышек в грунт, убедитесь в том, что он прочно закреплен. Установите светильник трубкой на колышек. (См. Рис. 5)
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Если грунт твердый, перед тем как устанавливать колышек, полейте землю водой.
7. Солнечный светильник «Солис» готов к работе. Солнечная батарея будет заряжать аккумуляторы днем, и с наступлением темноты светильник будет автоматически включаться. С рассветом светильник будет выключаться.




Рис. 5

### ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нельзя использовать обычные батарейки — они могут лопнуть.

1. Отвинтите и снимите нижнюю крышку солнечного светильника.
2. Выключите светильник.
3. Отвинтите крышку солнечного светильника. (См. Рис. 6)
4. Откройте крышку аккумуляторного отсека.
5. Замените аккумуляторы типа AA (LR06). Убедитесь в правильном подключении аккумуляторов ("+" к "+" и "-" к "-").
6. Поставьте на место крышку аккумуляторного отсека и крышку светильника. Включите светильник. Поставьте на место нижнюю крышку светильника.




Рис. 6

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Выключите светильник.
2. Чистой тряпкой аккуратно протрите поверхность светильника.
3. Храните его в прохладном, сухом месте.

### УТИЛИЗАЦИЯ



Что означает перечеркнутый мусорный контейнер:

Не выбрасывайте электроприборы вместе с другим нерассортированным бытовым мусором, используйте для этого отдельные специальные контейнеры или способы сбора.

Информацию, касающуюся возможностей сбора такого мусора, можно получить в местном самоуправлении.

Если электроприборы выбрасываются прямо на свалки или полигоны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в круговорот веществ, участвующих в пищевой цепи, тем самым причинить вред вашему здоровью и благосостоянию.

Продавец по закону обязан бесплатно принять обратно ваш старый электроприбор для утилизации при замене старых электроприборов на новые.